

**APPLICAZIONI D'USO**

**LAVORAZIONE:** UNIVERSALE-COLATA CONTINUA E COLATA IN STAFFA- MICROFUSIONE

**PRODUZIONE:** STAMPAGGIO-TRANCIATO--CATENE MASSICCE E VUOTE-TUBO.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL LEGATO**

**COLORE DEL LEGATO** GIALLO LUMINOSO

**CONTENUTO D'ARGENTO** 25%

**DENSITA' [g/cm<sup>3</sup>]** 14,55

**TEMPERATURA DI FUSIONE** °C 890

**ISTRUZIONI LAVORAZIONE MICROFUSIONE**

TEMPERATURA FUSIONE °C 1000

TEMPERATURA MICROFUSIONE [°C]	METALLO	CILINDRO
SOTTILE (INF. 0,5MM)	990-1010	660-700
MEDIO (DA 0,50 A 1,2MM)	980-1000	600-640
SPESSO (SUP 1,2MM)	970-990	500-600

**ALBERINI SENZA PIETRE:** Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, poi immergerlo in acqua.

**DECAPPAGGIO:** Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, temperatura 60°C per 2 minuti, oppure in acido solforico al 10%, °C50 per 5 minuti.

**ISTRUZIONI LAVORAZIONE MECCANICA**

TEMPERATURA FUSIONE [°C] 1000

TEMPERATURA DI COLATA [°C]	TEMPERATURA DI RICOTTURA [°C]	TEMPO DI RICOTTURA MINUTI
DA LINGOTTO 970-980	> 5 MM 630-640	30
COLATA CONTINUA 960--1040	< 5 MM 620-640	30
	< 1 MM 610-630	25

TRATTAMENTO TERMICO D'INDURIMENTO: °C 270 PER 180 MINUTI, RAFFREDDAMENTO LENTO.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**DUREZZA DOPO LA FUSIONE HV AC 164**
**DUREZZA DOPO TRATTAMENTO INDURIMENTO HV AH 220**